

研讨间屏幕使用说明

注意事项: 屏幕为触控屏, 可点击屏幕。

一、笔记本无线投屏使用方法

- 1.从官网下载传屏助手 https://www.maxhub.vip/share/
- 2.保证电脑与会议平板在同一局域网内(或连接会议平板热点)。
- 3.电脑上打开传屏助手软件,输入传屏码即可传屏。

二、笔记本有线投屏使用方法

- 1.使用前先点击屏幕中间按钮将屏幕打开。
- 2.将 HDMI 数据线接口接上笔记本端口即可使用。
- 3.使用完毕后按住屏幕中间按钮关闭。

E Community Community

三、腾讯会议使用说明

- 1.使用前先点击屏幕中间按钮将屏幕打开。
- 2.进入系统后点击屏幕左下方窗口按钮, 回到桌面





- 3.点击桌面图标 Sedge 浏览器,输入网址 net.tsinghua.edu.cn 登录网络账号
- 4.点击桌面图标腾讯会议使用即可。
- 5.使用完毕后按住屏幕中间按钮关闭。







消事大学圖書館

Tsinghua University Library

MAXHUB 会议平板使用指南

手机传屏











والمراوات

点击【更多应用】

按教程,扫码下载传屏助手

用手机【传屏助手】扫描二维码或输入连接码











点击【更多应用】

点击【传屏助手】

- 移动设备首次使用无线传屏功能,需扫码(会议平板上传屏主页显示的二维码)或在官网 https://www.maxhub.com/share/下载安装"传屏助手";
- b) 点击会议平板上的"传屏助手"应用或者在会议平板主页界面左滑屏幕打开"传屏主页",屏 幕上显示了此设备的热点账号和密码(默认 12345678), 将移动设备接入该会议平板的热点;
- c) Android 手机打开预先下载安装好的"传屏助手", 输入会议平板屏幕上显示的传屏码, 连接 成功后即可实现无线传屏,同样操作也适用于笔记本电脑;
- d) iPhone 手机使用 "AirPlay (屏幕镜像)" 传屏。

白板书写

• 触摸书写









点击【书写】可选择颜色、粗细

点击【文件】可保存至U盘、打开U盘

点击【分享】可扫码带走内容(设备需连外网)

- a) 点击【白板书写】,进入白板页面,可以用单指滑动或拿起吸附在屏幕下方的书写笔,实 现书写:
- b) 双指接触屏幕, 可放大缩小;
- c) 多指接触屏幕, 可移动屏幕中图形/表格/图片:
- d) 手势擦除, 用手大面积接触屏幕, 手掌或手背擦除;
- 【表格】,通过单线的方式增加表格的行或列,通过连续画三条直线删减表格的行或列, 根据内容自动调节大小:
- 【分享】,会议结束后,点击"分享"出现二维码,参会者使用手机微信扫码,可带走 本次会议记录;
- 【快传】,将手机中的图片或文字内容实时上传,快速展示分享个人手机文件;

